MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター

取扱説明書〈家庭用〉

形名

CS-G2204BS CS-G2204B



- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ●添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ●お客様で自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.


もくじ

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください・・・・3~5 各部のなまえ
使いかた	加熱調理をする
こんなとき	お手入れ
お料理のページ	■IH ヒーターの火力調節のめやす 18~23 肉じゃが/かれいの煮つけ/ポークカレー 19 薄皮まんじゅう/茶わん蒸し/ほうれん草のからしあえ 20 ハンバーグ/厚焼き卵/野菜炒め 21 ■揚げ物調理の温度調節のめやす 22 天ぷら/ミックスフライ 23
この取扱説明書では次のよ ●操作手順は ●表示ランプの点灯は	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

加熱のしくみと特長

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流 が流れると磁力線が発生し、その磁力線によっ てなべ底にうず電流が発生します。そのうず電 流となべ底との電気抵抗によって、なべ底自体 が発熱します。



[便利機能]

油の温度が設定でき、調理中も設定温度にすばやく復帰します。

消灯: 🖂

[安全機能]

■高温注意ランプ

電源スイッチを切った後もトッププレートが熱い間は高温注意ランプ が点灯します。

■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動的にヒ ーターが切れます。

■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても、最終操作後から約45分が過ぎると、ブザーが鳴り自 動的にヒーターが切れます。

■温度過昇防止機能

なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロールします。 (特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。) ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。

※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

地震が発生して地震感知機能がはたらくと、すべての動作が自動的に 停止します。(約震度5以上の場合)

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。







水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

⚠警告

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店またはお近くの 「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」に ご相談ください。



排気口やすき間に、ピンや針金などの 金属類や異物を入れない

排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因。



子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因。





トッププレートの上に、缶詰、アルミホイル、 アルミ製レトルトパック、ボンベおよび カセットコンロやその他の電気製品 などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因。



炒め物と焼き物をするときは、 次のことを必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因。


※長期不在のときは、ブレーカーを「切」に

使用後は電源スイッチを「切」にする



本体(排気口など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電の原因。





水かけ禁止

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、


そのまま使うと過熱や異常動作・感電の原因。 ※このような場合は、ただちに使用をやめ、

専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

⁻ トッププレートはガラス製です。 上にのったり、ものを落としたりしないでください。 _ また、傷をつけると割れの原因になります。

みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温め たりするときは、ときどきかきまぜる 再加熱するときは、はじめにかきまぜる

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあり、やけど・けがの原因。





安全のために必ずお守りください

[つづき]

発火し、火災の原因。

⚠警告

揚げ物調理について

揚げ物をするときは、次のことを必ず守る 火災の原因。



●揚げ物調理中はそばを離れない



必ず付属の専用天ぷらなべを使う

◆なべ底がそったり変形しているもの は使わない

●油の量は約0.6 リットル (約500g)未満では 調理しない



- なべは加熱部の中央に置く
- ◆ 右 IH ヒーターの揚げ物キーを使う

心臓用ペースメーカーをお使いの方が、

本製品をご使用される場合は、心臓用

アルミ製容器(うどん等が入った簡易なべ)

注意

揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因。

油が高温になっているため続けて加熱すると

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する 油が飛び散ってやけどの原因。

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくで

(⇒P.22 「油の飛び散りを少なくするために」)



油に 注意

担当医師の指示に従う

を加熱しない

容器が赤熱したり、

破損の原因。

やけどの原因。

穴があいてやけどの原因。

注意

IHヒーターの上に下記のものを置いたま ま通電しない

- ・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物 加熱してやけどの原因。



本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



医師と相談

なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因。



排気口をふさいだり、排気口付近に 手、顔、なべの取っ手を近づけない 本体内部が過熱して火災・やけどの原因。



空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因。 なべのそり、変形、トッププレートの



使用中・使用後しばらくはトッププレート やなべに触れない

※高温注意ランプはトッププレートのヒー ター部用のため、なべが高温の場合でも 点灯はしないので注意する。



接触禁止

なべなどの下に紙などをしかない

なべの熱で紙がこげるなどの原因。



調理以外の目的で使用しない

高温のためにやけどの原因。

火災の原因。



お手入れは冷えてから行う





お願い


スイッチを切る

- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけない。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、 カセットテープなど (記録が消える恐れがある。) ・ラジオ、テレビなど
- (受信障害を及ぼすことがある。)
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因。)
- ●なべ底面やトッププレートに水や油等がついたまま で使用すると、なべが動いたり回転することがあり ます。なべ底やトッププレートはよくふいてからお 使いください。
- ●トッププレート・外枠に酸の強い食品が付いた場合 はすぐにふき取る。

/ ジャム・レモン汁・梅などを使った食品。\ 放置すると変色の原因。

●排気口に水などの液体が入った場合、ふき取ってく ださい。故障の原因となります。 大量に入ってしまった場合、お買い上げの販売店ま たはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談くだ


さい。



各部のなまえ

本 体

操作部



お願い


●操作部の上に、高温のなべ等を 置かないでください。 (操作部損傷の原因。)

お知らせ


●火力調節や油温度設定のめやすに基準 火力/温度を設けています。 基準火力/温度ではブザーが長めに鳴 ります。

左右 | H ヒーター ······· [4] 揚げ物の油温度設定····· [180] ℃

●火力の最小・最大・基準火力以外はブ ザーが鳴りません。




付属品



使えるなべ・使えないなべ

- ●材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- IHヒーターは財団法人 製品安全協会の (国 I III) (国 CIII・III) マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIH クッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない 100V 対応のなべは使えません。

なべの材質




なべの形状

- ■底が平らで、底の平らな部分の直径が 12~27cm のもの
- 27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝わりにくくなり、 調理が上手にできないことがあります。
- ※左右 II ヒーターを同時に使う場合は、なべ底部の最大直径は 24cmになります。



(IH ヒーターは、火力が強いので火力を上げすぎないでください。)




12~27cm

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。
- ●底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。

IH ヒーターで使えるなべの見わけかた

右川ヒーターを使って説明していますが、左右川ヒーターのどちらでも見わけられます。



入學的)

を押す

2 人力設定

のどちらかを押す

使えるなべ

右IH ヒーター火力表示ランプが点灯。なべが加熱されます。

1 2 3 4 5 6 7 8

※使えるなべと見わけても、材質や形状によって 火力が弱くなる場合があります。

使えないなべ

右III ヒーター火力表示ランプが点滅。なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されません。

2 3 4 5 6 7 8

※ 約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが切れます。

3 確認が終わったら




を押す

電源スイッチ(切)を押す

加熱調理をする「左右川ヒーター」

右IHヒーターを使う場合で説明をしています。(左IHヒーターも同じです。)



⚠警告

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因。)
- ●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりする ときは、ときどきかきまぜる 再加熱するときは、はじめにかきまぜる 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散 ることがあります。(やけど・けがの原因。)



お願い

●ホーローなべで煮込み料理をするときは、火力を弱 めにして、ときどきかきまぜてください。 (焦がさない)

具材(特にじゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底 にはりついて、部分的に焦げ付くことがあります。 焦げた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーロ ーがとけてトッププレートにくっつき、トッププレ ートの傷つき・割れの原因になります。

お知らせ

● IH ヒーターの使いはじめに、本体内部にある磁力 発生コイルからにおいが出ることがあります。

を押す

「入/切キー|を押しただけで は、なべは加熱されません。 (安全のため)

火力設定

を押して火力を選ぶ

はじめは、「4」(750W) で加熱が始まる 火力設定 RIGHT SIDE

調理をする

調理が終わったら 帰っ を押す




トッププレートが熱いとき は高温注意ランプが点灯し ます。

電源スイッチ(切)を押す

電源スイッチを切っても、 本体内部が熱いうちは、冷 却ファンが回る音がします。

揚げ物調理をする「右川ヒーター」








⚠警告

- ●必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では 調理しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ●右IH ヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因。)

油温度のめやす

※説明のためにすべて 点灯してあります。



●設定できる油温度はめやすです。 付属の専用天ぷらなべの状態、油の量や種類によって、実際の油温度とは異なることがあります。

お願い

- ●なべ底・トッププレート(加熱部)に異物や汚れがついているときは、落としてから調理してください。
- ●付属の専用天ぷらなべに油を入れてから揚げ物キーを設定してください。
- ●調理中、天ぷらなべの中にたまった調理かすは、 こまめに取り除いてください。なべ底に調理かす がたまっていると、温度調節が正しくできません。

お知らせ

- ●予熱中や調理中に、付属の専用天ぷらなべから「キーン」のような金属音がすることがありますが、 異常ではありません。
- ●調理中に油の追加・調理物の投入をして油温度が下がっても、予熱中を表すランプの点滅はしません。
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、 油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをするこ とがあります。
- ●油量検知がはたらいて揚げ物調理が停止することがあります。(→ P.17 [U5]参照)

1



を押す

「入/切キー」を押しただけで は、なべは加熱されません。 (安全のため)

2



を押す

設定温度は自動的に「180」℃になる



ランプの点滅は、2段階で早くなります。予熱完了までのめやすにしてください。

3



を押して油温度を設定する

例: 「190」℃に設定した場合



設定温度までの所要時間は約10分です。

※設定めやす温度 180℃、 油量約 0.9リットル (約800g) の場合。

ブザーが鳴り、ランプが点滅から 点灯に変わったら予熱完了です 調理中も設定温度が変えられます。

調理具合に合わせて加減し てください。

調理をする

4 調理が終わったら



を押す

トッププレートが熱いとき は高温注意ランプが点灯し ます。

電源スイッチ(切)を押す

電源スイッチを切っても、 本体内部が熱いうちは、冷 却ファンが回ります。

お手入れ

お手入れは、


- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。

排気カバー

■本体から取りはずして水洗いする。

お願い

- ●排気口にものを入れないでください。
- ※排気口にものを落とした場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
- ●排気カバーの下の油汚れもこまめにお手 入れしてください。



トッププレート


- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因。)
- ●粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因。)
- クレンザーは、研磨材が30%以上含まれているものは使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因。)

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。

こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を 少量つけて、アルミホイルをまるめてこすり取 る。その後、しぼったふきんで水ぶきする。



油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー



詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

外

- 枠
- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因。)
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因。)
- ●しょうゆや調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因。)

操作部

■乾いたやわらかいふきんでふく。



かるい汚れ

ステンレス部分


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、ラップを まるめてこすりとる。その後、しぼったふき んで水ぶきする。
- ※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。縦方向にこすると傷付くことがあります。



付属の天ぷらなべ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。





●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。

(汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が) うまくはたらきません。

お知らせ

●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(追加購入するとき → P.7)

故障かな?と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

■ こんなときは故障ではありません。

電源スイッチの入が入りにくい

ヒーターが入らない

IHヒーターの火力表示ランプが点 滅し、1分後にブザーが鳴って消 灯した。



調理中、なべから「ブーン」や 「ジー」など音がする

使用中や電源スイッチを切ったあ とも運転音がする

使用中、ブザーが鳴り IH ヒーター が切れた。

左IH ヒーターの火力が自動的に下がっ たり、火力が上げられないことがある。

調べるところ

直しかた

●安全のため、約2秒間の長押しで電源が入ります。電源ランプが点灯 するまで押し続けてください。

- ●電源スイッチ、またはブレー カーが「入」になっていますか。
 - ●電源スイッチ、または専用回 路のブレーカーを「入」にする。
- ●店頭展示デモになっていませ
- ●店頭展示デモを解除する。 (下記参照)

なべなし自動停止

- ●使えないなべを使っていませ
- ●IHヒーターになべがのって いますか。
- ●なべが加熱部の中央からずれ ていませんか。
- ●使用中になべをはずしません でしたか。
- ●なべの種類によっては音がす ることがあります。 また、なべの取っ手に振動 を感じることがあります。
- ●使えるなべをIHヒーターの 中央に置く。 (「使えるなべ・使えないなべ」

→P.8)

- ●異常ではありません。 そのままお使いください。 /なべの位置をずらすか、置い き直すと止まることがあり
- ●本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。 電源スイッチを切っても最大1分間ファンが回ります。 (運転音の大きさは、IHヒーターの使用火力・時間によって変わります。)

切り忘れ防止自動停止

- ●最終操作後、約 45 分で IH ヒーターが切れます。
- ※火力や油温度を変更したとき は、それから 45分で切れます。
- ●調理を続けるときは再度、火 力設定キーで火力や油温度を 設定してください。
- ●2つのIH ヒーターを同時に使った場合、総消費電力が4000W を超 えないように左 IH ヒーターの火力を自動的に調節します。右 IH ヒー ターの火力が優先され、左川ヒーターの火力は自動的に下がります。 このとき、左旧 ヒーターの火力を上げようと操作してもブザーが鳴 って上がりません。

店頭展示デモ

■デモ状態にするとき

①雷源スイッチを入れる。

➡電源ランプが点滅

加熱はされません。

②右川 ヒーターの火力設定キー(▶) と揚げ物キーを同 時に押し、「ピーピピ」と鳴るまで6秒以上押し続ける。



◆電源ランプが点灯

※電源プラグを抜くことでも解除できます。

■デモ状態を解除するとき

※デモ状態では電源⑩を受け付けません。電源を切ると きは、デモ状態を解除してください。

右IHヒーターの火力設定キー(♪)と揚げ物キーを同時

高温注意 150 160 170 180 190 200 · · · · 線/扩放

に押し、「ピピピー」と鳴るまで6秒以上押し続ける。

■ 運転中にこんな表示が出たら(ピピピピーと 10秒間鳴ります)次の点をお調べください。

高温注意 1 2 3 4 5 6 7 8

入/切 人力設定



高温注意 12 3 4 5 6 7 8 ✓ 火力設定 🕨

高温注意 1 2 3 4 5 6 7 8 ✓ 火力設定 🕩

- - ●上記以外の表示の場合
 - ●お調べになってもなお異常が あるとき


調べるところ


本体内部の温度が異常に高くな っています。排気口がタオルな どでふさがれていませんか。

直しかた

ふさいでいるものを取り除き本 体が冷えてから使う。 (本体が冷えるまで約30分お待 ちください。)







油は約0.6リットル以上入って いますか。

なべの中に、調理かすがたまっ ていませんか。

そりや変形のない付属の天ぷら なべを使ってください。

汚れや水、異物を取りのぞいて ください。

> 揚げ物は、油量約0.6リットル 以上で調理してください。

> 調理かすはこまめに取り除いて 予熱や調理をしてください。

電源スイッチを切って、本体が冷えるまで(約30分)お待ちください。 以上の処置でも直らないときは使用を中止し、必ず電源スイッチと専用 回路のブレーカーを切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1.品名 IH クッキングヒーター (ビルトインタイプ) 2.形名 CS-G2204BS / CS-G2204B

- 3.お買い上げ日
- 4.故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5.で住所(付近の目印なども)
- 6.お名前・電話番号・訪問希望日

お料理のページ

■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IH ヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュ-	一例		火力のめやす							火力設定のポイント
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	でしけなどを一煮立ちさせる
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの 火力
	ポークカレー			煮淀	炒める Nむ					—
#-	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			フライパンを予熱する火力 (※火力「6」以下で (予熱してください。)
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			TAROCCIECOS)
ゆでる	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	焼く・炒めるときの火力
	ハンバーグ		⇒ 焼く		表 焼く					沸騰させるときの火力
焼く	厚焼き卵				焼く					
炒める	野菜炒め						炒める			

- 火力のめやすは、弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	15	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン 粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが

材料(4人分) 牛肉(小間切れ)………200 g じゃがいも(乱切りにする)…中5 個 牛肉(小間切れ)… にんじん(乱切りにする)………1本 玉ねぎ(くし形に切る) ……中1個 しらたき … ----小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油 …大さじ2 酒 しょうゆ 各大さじ3 (A) { 砂糖 みりん 塩..... ...少々 …カップ2

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②① に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



かれいの煮つけ

材料(4人分)	1
かれい(切り身)4 切	
酒 みりん 3	
水カップ1	١
しょうゆカップ 1/2	١
砂糖適宜	١
しょうが (うす切りにする) 1片	J
	/

作り方

- ◆すべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



ポークカレー

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。

(途中ときどきかき混ぜる。) 最後、塩で味を整える。



警告

●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは、ときどきかきまぜる。再加熱するときは、はじめにかきまぜる。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。(やけど・けがの原因。)

薄皮まんじゅう

材料(4人分)〈12個分〉 ねりあん 「さらしあん ··100g 砂糖 -200g ・カップ1 ..少々 シロップ ..50a (B) ...50 mL (C) { 薄力粉 薄力粉 合わせて……100g ベーキングパウダー ふるう …小さじ 1 パラフィン紙 (4cm×4cm) ········12 枚 水 (蒸し器用)… ··カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用)……適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける。

材料(4人分)

しいたけ (うす切りにする)

芝えび(殻をむき、背わたを取る) ……4 尾

鶏ささみ肉

だし汁

ぎんなん

かまぼこ

[卵汁]

だし汁

しょうゆ (下煮用)・

三つ葉 (3cmに切る)

ゆず皮(千切り)・

水 (蒸し器用)

作り方

[あんをつくる]

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ 合わせる。沸騰したら火力「3」に落と して塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12 等分にする。

〔シロップをつくる〕

❸ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

- **4** (C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- 54の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分
- **⑤**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

作り方

[瑟す]

...2 枚

∵カップ1

·大さじ1

大さじ1

····12 粒

… 4 枚

.... 4 木

…適宜

.. 3個

..カップ2

∵大さじ1

....少々

-カップ3

茶わん蒸し

(下ごしらえをする)

●鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに

- ●なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒 を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝え び、しいたけをさっと下煮しておく。(*)

〔卵汁をつくる〕

●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。

これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)

②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

(瑟す)

- ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目 まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
- ❺蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

ほうれん草のからしあえ

材料(4人分) ほうれん草 (洗う)……2束 (300g) からし...小さじ1 (A) だし汁 ··カップ 1/2 塩…少々 ..カップ2

作り方

- ●なべに水カップ2を入れて、火力 [8] で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、 ほうれん草をあえる。



焼く・炒める

焼き物のコツ

■旧 ヒーターは立ち上がりが早いので、予熱が短時間ですみます。 材料の準備、調理の段取りを整えながら、予熱を始めてください。 予熱しすぎによるこげつき・なべの変形を防ぐとともに、手早く調理す ることでおいしく仕上がります。

炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■こげつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減して ください。

- ●炒め物と焼き物をするときは
- ・そばを離れない
- 加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) /油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因。

ハンバーグ

材料(4人分) 合びき肉 -300 g パン粉 ・カップ1 卵. · 1 個 (A) { ナツメグ .少々 塩 小さじ 1 玉ねぎ (みじん切りにする) ·中1個 サラダ油・ ·適量 [ソース] ケチャップ 各適量 ソース 〔付け合せ例〕 ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

-100g

..50g

--100g

各少々

作り方

(たねをつくる)

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」 で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよ くねり、にぎっても割れないようなら、 4等分にして小判形にする。

〔焼く〕


〔焼く〕

❸フライパンにサラダ油を入れて、火力

「4」で約1分温めたら❷を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。裏返して火力 [2] に落とし、ふたをして約7~8分蒸し焼きにする。

厚焼き卵

作り方



〔卵汁を作る〕

材料(4人分) 豚肉(小間切れ)

きくらげ

ごま油

サラダ油

にんにく (スライスにする)・

ボールに卵を割りほぐし、(A)を 加えてよく混ぜる。

にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本

玉ねぎ (うす切りにする) …………1/2 個

たけのこの水煮 (たんざく切りにする)

キャベツ(大きめのたんざく切りにする)

ピーマン (たんざく切りにする)・

● IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。

- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面 がとろりとしたら、奥側から手前に折 り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をし

き、卵を奥側にずらして卵汁を入れて2を3~4回くり返す。 ※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。

作り方



野菜炒め

(下ごしらえをする)

● きくらげはぬるま湯でもどし、食べやす い大きさに切る。

(炒める)

●フライパンにサラダ油を入れて、火力 「6」で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。



21

❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。

揚げ物をするときは次のことを必ず守る (火災の原因)

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●必ず付属の専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは 使わない
- ●油の量は約0.6リットル(約500g)未満 では調理しない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ●右 IHヒーターの揚げ物キーを使う

■揚げ物調理の温度調節のめやす

※付属の専用天ぷらなべで油約0.9 リットル(約800g)を 加熱したときのめやす温度です。

		150℃	160°C	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる	野菜		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がり
	魚介類					天ぷら		がベタッとなることがあります。
	フライ							
冷凍	冷凍食品							●冷凍食品を凍ったまま揚げる場合 は、冷凍食品に表示されている温 度より高めにする。
S 2 S	2度揚げ 料理	1度目		2	度目			(ポテトチップス、魚のまる揚げ、 ₎ 鶏のから揚げなど。

揚げ物のコツ

- ◆右 | Hヒーターの「揚げ物」 キーを使ってください。
- ●油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。
- ●詳しくは P.12、13 をご覧ください。
- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1 回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の 1/2 程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなったと

穴をあける

■天力スは、こまめに取ってください。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- 長時間揚げると破裂! / 特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ 中が空洞の野菜などは注意
- ●調理後、なべの中に調理物の上げ忘れがないか、 常に確認を!

衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!

特に下ごしらえの必要な材料 尾の先を切って水分を出す

えび





ししとう 水気をふき取り、竹串またはようじで



いか

皮をむき水分をふき取り、 切り目を入れる



天ぷら

材料(4人分) 車えび … ·8尾 …1個 ほたて貝 ・カップ1 (半分にそぎ切りにする)2 個 塩· ..少々 まいたけ(小房にほぐしたもの)4 房 みょうが (半分に切る) …… ---2個 [天つゆ] かぼちゃ(くし形に切ったもの) ………4枚 カップ 1.5 しょうゆ50 mL 三つ葉 (2本束にして結ぶ) ……8本 (A) みりん ·· ..大さじ1 揚げ油 ………約0.9 リットル(約800g) ..小さじ1 大根おろし [天ぷら衣] .各適宜 ∾130g しょうが 薄力粉…



作り方

(天つゆをつくる)

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

(天ぷらの下ごしらえをする)

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。

(衣をつくる)

●ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

(揚げる)

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キーを押して、温度を設定する。(※左ページ
- ❸設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

ミックスフライ

材料(4人分) ----8 尾 レモン (くし形に切ったもの) -----…4個 グリーンアスパラ (半分に切る)………4本 パセリ… …適量 じゃがいも [タルタルソース] (皮をむいてうすく切ったもの)) .各4枚 かぼちゃ (くし形に切ったもの) マヨネーズ…… カップ1 ゆで卵 各少々 こしょう。 --1/4個 玉ねぎ 薄力粉 ..適量 きゅうりのピクルス・ …1本 丽.. ···· 2個 パセリ (みじん切り) · ·小さじ1 …カップ3 レモン汁… .. 1/2 個分 パン粉 ------約0.9 リットル(約800g) 塩(塩もみ用)少々 揚げ油



作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ❸ボールに ●と ②とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

(揚げ物の下ごしらえをする)

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ

(調理をする)

- **●**具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キーを押して、温度を設定する。(※左ページ
- ❸設定温度になったら揚げる。

保証とアフターサービス

■保証書 (別添付)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合せください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この IH クッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打ち切り後、8 年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・

修理窓口」(別紙一覧表)にご相談ください。

●所在地、電話番号などは変更になることがありますのでご了承ください。

■修理を依頼されるときは

「修理を依頼する前に」(16、17ページ)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は、

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

◎産廃処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕様

電源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消 費 電 力	4000W
右IHヒーター	2500W
左 I H ヒーター	2500W
本 体 大 き さ	幅442×奥行520×高さ95 (mm)
質 量(重さ)	約9kg
電 源 コ ー ド	2.0 ㎜ 3芯 キャブタイヤケーブル
電 源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 20A

左右IH ヒーターを同時に使うとき、総消費電力が4000W を超えないように、左IH ヒーターの最大火力を自動的に調節します。右 IH ヒーターの火力が優先され、左 IH ヒーターの火力は自動的に下がります。このとき、左IH ヒーターの火力を上げようと操作してもブザーが鳴って上がりません。

愛情点検

長年ご使用の場合は点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあ ります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

★三菱電機株式会社
★三菱電機ホーム機器株式会社